






Bedienungsanleitung Kabelschloss
Easy Essential SL | 11306918 & 11306918

Einstellen des Zahlencodes



- 1) Stelle das Schloss ein, indem du die Zahlenkombination mit der Führungslinie auf die werkseitig voreingestellte Kombination 0-0-0 ausrichtest. (Abb. 1)
- 2) Drehe die Reset-Taste um 150° gegen den Uhrzeigersinn in die Reset-Position. (Abb. 2)
- 3) Stelle deine gewünschte Kombination ein. (Abb. 3)
- 4) Drehe die Reset-Taste um 150° im Uhrzeigersinn in deren ursprüngliche Position zurück. Überprüfe deine neue Kombination, bevor du das Schloss verwendest. Dann ist dein Schloss einsatzbereit. (Abb. 4)





PROCRAFT[®]

Bei Fragen wende dich bitte an:

MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt
service@procraft.de
www.procraft.de

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige
Nutzung z.B. auf
elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.